

Montageanleitung für Edelstahlring für PVC/PP-Rohre bis 63 mm

Der Edelstahlring ermöglicht die Verwendung der Klemmfittings auch bei PVC/PP-Rohren.

1. Demontieren Sie den Fitting.
2. Schieben Sie die Teile in der folgenden Reihenfolge auf das Rohr:
 - Überwurfmutter
 - Klemmring
 - Edelstahlring mit dem großen Durchmesser am Klemmring anliegend
3. Führen Sie das PVC/PP-Rohr durch den O-Ring bis zum Anschlag in den Fitting ein.
4. Überwurfmutter von Hand anziehen.
5. Mit dem PLASSON-Schlüssel die Überwurfmutter fest anschrauben.

